

V O L V O

ボルボ・トラック サービスネットワーク

SERVICE NETWORK



目次

北海道地方	4 - 5
東北地方（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島）	6 - 8
関東地方（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）	9 - 15
中部地方（山梨・長野・岐阜・新潟・富山・石川・福井・愛知・静岡）	16 - 21
近畿地方（三重・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・大阪）	22 - 26
中国地方（鳥取・岡山・広島・山口）	27 - 28
四国地方（徳島・高知・香川・愛媛）	29 - 30
九州・沖縄地方（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）	31 - 35

ボルボ・トラックをより長く最良の状態でお使いいただくために、当サービスネットワークに掲載されているボルボ・トラック正規ディーラーにおいて、適切な時期に定期点検、予防整備の実施をお勧めいたします。

ディーラーロケター

お近くのディーラーをオンライン地図表示できます。
QRコードよりアクセスしてください。



ドライバーガイド

ご使用の車両のユーザーガイドをいつでもご確認いただけます。
スマートフォンまたはタブレットで利用できるアプリケーション、
インターネットのオンライン版があります。また、車両のサイド
ディスプレイで、メニュー画面>My Apps から也表示できます。

Volvo Trucks Driver Guide



アプリケーション



オンライン版



北海道地方

北海道

- | | |
|--|--|
| <p>1 株式会社カワバタ
〒053-0053
北海道苫小牧市柳町1-7-8
Tel:0144-57-7889</p> <p>3 株式会社滝川自工 北広島工場
〒061-1274
北海道北広島市大曲工業団地2-3-17
Tel:011-376-3030</p> <p>5 UDトラックス北海道株式会社
札幌東支店
〒004-8523
北海道札幌市厚別区厚別中央2条2-1-1
Tel:011-891-1123</p> <p>7 UDトラックス北海道株式会社
函館支店
〒049-0111
北海道北斗市七重浜8-13-24
Tel:0138-49-0023</p> <p>9 UDトラックス北海道株式会社
室蘭支店
〒059-0025
北海道登別市大和町1-12
Tel:0143-85-7725</p> <p>11 UDトラックス北海道株式会社
千歳支店
〒066-0077
北海道千歳市上長都1039-43
Tel:0123-27-4423</p> <p>13 UDトラックス北海道株式会社
空知支店
〒073-0101
北海道砂川市空知太東1条3-3-24
Tel:0125-53-3237</p> | <p>2 株式会社林自工
〒004-0813
北海道札幌市清田区美しが丘3条10-1-1
Tel:011-881-2111</p> <p>4 株式会社金田自動車
〒071-8121
北海道旭川市末広東一条12-1-3
Tel:0166-57-9911</p> <p>6 UDトラックス北海道株式会社
小樽支店
〒048-2672
北海道小樽市塩谷2-1-7
Tel:0134-26-1123</p> <p>8 UDトラックス北海道株式会社
苫小牧支店
〒053-0055
北海道苫小牧市新明町2-1-2
Tel:0144-55-3111</p> <p>10 UDトラックス北海道株式会社
札幌西支店
〒061-3271
北海道小樽市銭函4-176
Tel:0133-75-5020</p> <p>12 UDトラックス北海道株式会社
旭川支店
〒071-8131
北海道旭川市末広1条15-5-26
Tel:0166-57-6314</p> <p>14 UDトラックス北海道株式会社
岩見沢支店
〒079-0181
北海道岩見沢市岡山町12-27
Tel:0126-25-4123</p> |
|--|--|

15 株式会社オートサービスヤマグチ

〒089-2624

北海道広尾郡広尾町並木通東3-34

Tel: 01558-2-2427

17 UDトラックス道東株式会社

帶広支店

〒080-2461

北海道帯広市西21条北1-3-12

Tel:0155-37-2273

19 UDトラックス道東株式会社

中標津營業所

086-1037

北海道標津郡中標津町東37条南1-6-1

Tel: 0153-73-3151

21 UDトラックス道東株式会社

網走営業所

〒099-3111

北海道網走市字藻琴35-69

Tel:0152-46-2304

18 UDトラックス道東株式会社

釧路支店

〒084-0906

北海道釧路市鳥取大通6-8-11

Tel:0154-51-3363

20 UDトラックス道東株式会社

北見支店

090-0836

北海道北見市東三輪1-28-2

Tel: 0157-24-8551


22 UDトラックス道東株式会社

紋別営業所

〒099-5171

北海道紋別市渚滑町1-20-2

Tel:0158-23-5544




東北地方

(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)


青森

- 1 UDトラックス株式会社**
弘前カスタマーセンター
〒036-8061
青森県弘前市大字神田4-6-9
Tel:0172-35-0453
- 2 UDトラックス株式会社**
青森カスタマーセンター
〒038-0003
青森県青森市大字石江字三好116
Tel:017-781-2311
- 3 UDトラックス株式会社**
八戸カスタマーセンター
〒039-2245
青森県八戸市北インター工業団地5-2-37
Tel:0178-29-1923




秋田

- 1 UDトラックス株式会社**
秋田カスタマーセンター
〒011-0901
秋田県秋田市寺内字蛭根85-14
Tel:018-862-8451
- 2 UDトラックス株式会社**
能代カスタマーセンター
〒016-0179
秋田県能代市浅内字下西山53-4
Tel:0185-54-2051
- 3 UDトラックス株式会社**
大館カスタマーセンター
〒017-0876
秋田県大館市餅田字新田12-1
Tel:0186-43-1996
- 4 UDトラックス株式会社**
県南カスタマーセンター
〒019-1404
秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野143-2
Tel:0187-84-1251




岩手

- 1 丸幸自動車工業株式会社 盛岡店**
〒028-3603
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田8-26
Tel:019-697-3620
- 2 UDトラックス岩手株式会社 盛岡支店**
〒028-3601
岩手県紫波郡矢巾町大字高田第15地割101
Tel:019-697-7311
- 3 トラックス岩手株式会社 一関営業所**
〒021-0901
岩手県一関市真柴字藤後沢7-4
Tel:0191-21-1415
- 4 UDトラックス岩手株式会社 水沢営業所**
〒023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字五反町67-1
Tel:0197-24-1511



山形

- 1 UDトラックス株式会社 米沢カスタマーセンター**
〒992-0003
山形県米沢市窪田町窪田字西小境1165-1
Tel:0238-37-3050
- 2 UDトラックス株式会社 天童カスタマーセンター**
〒994-0067
山形県天童市芳賀637-1
Tel:023-655-3811
- 3 UDトラックス株式会社 庄内カスタマーセンター**
〒998-0104
山形県酒田市広栄町1-7-2
Tel:0234-31-4355




宮城

- 1** 丸幸自動車工業株式会社 仙台新港店
〒983-0007
宮城県仙台市宮城野区仙台港北1-1-5
Tel:022-259-8080

- 3** UDトラックス株式会社
仙台カスタマーセンター
〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町1-8-41
Tel:022-232-3140

- 4** UDトラックス株式会社
石巻カスタマーセンター
〒986-0856
宮城県石巻市大街道南1-2-110
Tel:0225-23-1151

- 2** UDトラックス株式会社
古川カスタマーセンター
〒989-6135
宮城県大崎市古川稲葉字前田37
Tel:0229-22-0977



福島

- 1** 旭自動車工業株式会社
〒963-0107
福島県郡山市安積3-231
Tel:024-945-1205

- 3** UDトラックス株式会社
福島カスタマーセンター
〒960-2101
福島県福島市さくら1-2-11
Tel:024-594-2323

- 5** UDトラックス株式会社
会津カスタマーセンター
〒965-0059
福島県会津若松市インター西10
Tel:0242-37-2324

- 6** UDトラックス株式会社
原町カスタマーセンター
〒975-0042
福島県南相馬市原町区雫字南大江下99
Tel:0244-24-2331

- 2** UDトラックス株式会社
郡山カスタマーセンター
〒963-0551
福島県郡山市喜久田町字松ヶ作15
Tel:024-959-2880

- 4** UDトラックス株式会社
いわきカスタマーセンター
〒972-8318
福島県いわき市常磐関船町宮下30
Tel:0246-43-3165




関東地方

(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)


茨城

- | | |
|---|--|
| 1 鹿島旭自動車ボデー株式会社
〒314-0255
茨城県神栖市砂山2831-20
Tel:0479-46-1001 | 2 UDトラックス株式会社
土浦カスタマーセンター
〒300-0006
茨城県土浦市東中貫1-9
Tel:029-831-3451 |
| 3 UDトラックス株式会社
岩井カスタマーセンター
〒306-0617
茨城県坂東市神田山1425-2
Tel:0297-35-9080 | 4 UDトラックス株式会社
下館カスタマーセンター
〒308-0847
茨城県筑西市玉戸2983
Tel:0296-28-5351 |
| 5 UDトラックス株式会社
水戸カスタマーセンター
〒311-3156
茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷字新堀1720-5
Tel:029-308-5411 | 6 UDトラックス株式会社
鹿島カスタマーセンター
〒314-0141
茨城県神栖市居切539-16
Tel:0299-92-3605 |
| 7 UDトラックス株式会社
日立カスタマーセンター
〒317-0052
茨城県日立市東滑川町5-5-1
Tel:0294-42-4201 | |




栃木

- 1 UDトラックス栃木株式会社**
宇都宮営業所
〒321-0112
栃木県宇都宮市屋板町665-1
Tel:028-657-7903
- 2 UDトラックス栃木株式会社**
小山サービスセンター
〒323-0056
栃木県小山市上泉565
Tel:0285-38-3381
- 3 UDトラックス栃木株式会社**
那須営業所
〒324-0037
栃木県大田原市上石上2056-4
Tel:0287-46-5670
- 4 UDトラックス栃木株式会社**
佐野営業所
〒327-0041
栃木県佐野市免鳥町858-1
Tel:0283-24-1515




群馬

- 1 株式会社アミック**
〒370-1103
群馬県足波郡玉村町樋越120-2
Tel:0270-65-2000
- 2 GNロジパートナーズ株式会社**
太田支店
〒370-0321
群馬県太田市新田木崎町1778
Tel:0276-56-2051
- 3 GNロジパートナーズ株式会社**
前橋支店
〒371-0854
群馬県前橋市大渡町2-1-8
Tel:027-251-7121




埼玉

- | | |
|--|---|
| <p>1 NX商事株式会社
埼玉工場
〒335-0036
埼玉県戸田市早瀬1-11-25
Tel:048-449-0200</p> <p>3 UDトラックス株式会社
川口カスタマーセンター
〒332-0004
埼玉県川口市領家5-12-6
Tel:048-225-1993</p> <p>5 UDトラックス株式会社
日高カスタマーセンター
〒350-1213
埼玉県日高市高萩1000
Tel:042-989-3232</p> <p>7 UDトラックス株式会社
鴻巣カスタマーセンター
〒365-0062
埼玉県鴻巣市箕田3241
Tel:048-597-1507</p> | <p>2 UDトラックス株式会社
越谷カスタマーセンター
〒343-0857
埼玉県越谷市新越谷2-200
Tel:048-986-2301</p> <p>4 UDトラックス株式会社
上尾カスタマーセンター
〒362-0044
埼玉県上尾市大谷本郷691-1
Tel:048-726-5023</p> <p>6 UDトラックス株式会社
深谷カスタマーセンター
〒366-0042
埼玉県深谷市東方町1-19-5
Tel:048-571-8151</p> |
|--|---|



千葉

- | | |
|---|---|
| <p>1 ボルボ・トラック東関東
東京自動車興業株式会社 ボルボ・トラック東関東
〒263-0005
千葉県千葉市稲毛区長沼町342-2
Tel: 043-307-9735</p> <p>3 株式会社石川自動車工業
〒286-0135
千葉県成田市山之作191
Tel: 0476-22-4754</p> <p>5 UDトラックス株式会社
千葉カスタマーセンター
〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港219-2
Tel: 043-241-2281</p> <p>7 UDトラックス株式会社
柏カスタマーセンター
〒277-0924
千葉県柏市風早1-10-9
Tel: 04-7192-1723</p> <p>9 UDトラックス株式会社
木更津カスタマーセンター
〒292-0834
千葉県木更津市潮見3-15-1
Tel: 0438-23-3030</p> | <p>2 山市自動車株式会社
〒299-0101
千葉県市原市青柳北2-6-13
Tel: 0436-22-1571</p> <p>4 株式会社石川自動車工業 佐倉支店
〒289-1143
千葉県八街市八街イ281-28
Tel: 043-444-3821</p> <p>6 UDトラックス株式会社
行徳カスタマーセンター
〒272-0126
千葉県市川市千鳥町8
Tel: 047-395-2301</p> <p>8 UDトラックス株式会社
成田カスタマーセンター
〒285-0052
千葉県佐倉市八木176-2
Tel: 043-484-6811</p> |
|---|---|



東京

1 彌生ディーゼル工業株式会社 葛西工場

〒134-0086

東京都江戸川区臨海町4-3-1
(葛西トラックターミナル内)

Tel:03-3675-1331

3 株式会社交運社 瑞穂整備工場

〒190-1204

東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田184-1

Tel:042-511-0450

5 NX商事株式会社

京浜工場

〒143-0003

東京都大田区京浜島2-20-1

Tel:03-3790-5781

7 UDトラックス株式会社

多摩カスタマーセンター

〒196-0021

東京都昭島市武蔵野3-2-48

Tel:042-541-2212

2 株式会社福興商会

〒135-0062

東京都江東区東雲2-14-32

Tel:03-3529-3311

4 NX商事株式会社

東京工場

〒136-0076

東京都江東区南砂7-15-1

Tel:03-3615-7277


6 UDトラックス株式会社

東雲カスタマーセンター

〒135-8551


東京都江東区東雲2-12-43

Tel:03-3520-2471



神奈川

- 1** ボルボ・トラック南関東
株式会社ヨシノ自動車
〒210-0852
神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-1-6
Tel:044-322-2712
- 2** UDトラックス株式会社
港北カスタマーセンター
〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3905
Tel:045-933-1123
- 3** UDトラックス株式会社
川崎カスタマーセンター
〒230-0034
神奈川県横浜市鶴見区寛政町21-6
Tel:045-511-1025
- 4** UDトラックス株式会社
本牧カスタマーセンター
〒231-0813
神奈川県横浜市中区かもめ町56
Tel:045-629-3453
- 5** UDトラックス株式会社
横須賀カスタマーセンター
〒239-0806
神奈川県横須賀市池田町4-5-22
Tel:046-835-4144
- 6** UDトラックス株式会社
横浜カスタマーセンター
〒240-0026
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂2-6-1
Tel:045-711-1011
- 7** UDトラックス株式会社
厚木カスタマーセンター
〒243-0022
神奈川県厚木市酒井1828
Tel:046-228-2311
- 8** UDトラックス株式会社
相模原カスタマーセンター
〒243-0801
神奈川県厚木市上依知3012-4
Tel:046-286-8222



中部地方

(山梨・長野・岐阜・新潟・富山・石川・福井・愛知・静岡)

山梨


1 UDトラックス株式会社

甲府カスタマーセンター

〒409-3801

山梨県中央市中橋815-2

Tel:055-230-7624



長野

1 UDトラックス株式会社

長野カスタマーセンター

〒381-0038

長野県長野市東和田890

Tel:026-241-1171

2 UDトラックス株式会社

上田カスタマーセンター

〒386-0152

長野県上田市大屋字梨ノ木233-1

Tel:0268-35-0823


3 UDトラックス株式会社

松本カスタマーセンター

〒390-1242


長野県松本市大字和田字南西原5511-10

Tel:0263-48-1028




岐阜

- 1 UDトラックス株式会社**
中濃カスタマーセンター
〒501-3304
岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷655-3
Tel:0574-54-1723
- 2 UDトラックス株式会社**
岐阜カスタマーセンター
〒501-6013
岐阜県羽島郡岐南町平成6-80
Tel:058-246-2381
- 3 UDトラックス株式会社**
大垣カスタマーセンター
〒503-0034
岐阜県大垣市荒尾町619
Tel:0584-92-1281
- 4 UDトラックス株式会社**
東濃カスタマーセンター
〒509-5122
岐阜県土岐市土岐津町土岐口字南山1276-44
Tel:0572-55-6835




新潟

- | | |
|---|--|
| <p>1 NX商事株式会社
新潟工場
〒950-2032
新潟県新潟市西区の場流通1-4-4
Tel:025-269-7711</p> <p>3 UDトラックス新潟株式会社
長岡支店
〒940-0016
新潟県長岡市宝4-7-8
Tel:0258-24-6561</p> <p>5 UDトラックス新潟株式会社
新潟東港支店
〒950-3102
新潟県新潟市北区島見町3441-9
Tel:025-255-4591</p> | <p>2 UDトラックス新潟株式会社
新潟支店
〒956-0015
新潟県新潟市秋葉区川口580-11
Tel:0250-23-5905</p> <p>4 UDトラックス新潟株式会社
上越支店
〒942-0051
新潟県上越市下源入字新田々300-1
Tel:025-543-1234</p> <p>6 UDトラックス新潟株式会社
三条支店
〒955-0833
新潟県三条市大野畑7-10
Tel:0256-34-3931</p> |
|---|--|




富山

- 1 UDトラックス株式会社**
富山カスタマーセンター
〒930-2226
富山県富山市八町7900
Tel:076-436-6143
- 2 UDトラックス株式会社**
高岡カスタマーセンター
〒933-0003
富山県高岡市能町828-4
Tel:0766-26-6141
- 3 UDトラックス株式会社**
魚津カスタマーセンター
〒937-0856
富山県魚津市川縁字西川原1280-1
Tel:0765-24-8851



石川

- 1 UDトラックス株式会社**
金沢カスタマーセンター
〒920-0211
石川県金沢市湊3-5-3
Tel:076-238-3600




福井

1 丸栄自動車株式会社 福井支店

〒914-0025
福井県敦賀市樋ノ水町28-1
Tel:0770-47-5571

2 UDトラックス株式会社

福井カスタマーセンター
〒910-0823
福井県福井市重立町28字辻44
Tel:0776-52-8332



愛知

1 UDトラックス株式会社

豊橋カスタマーセンター
〒440-0086
愛知県豊橋市下地町字長池61
Tel:0532-55-6424

3 UDトラックス株式会社

名古屋カスタマーセンター
〒458-0801
愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田15
Tel:052-622-1321

5 UDトラックス株式会社


名古屋西部カスタマーセンター
〒490-1443
愛知県海部郡飛鳥村大字新政成11-14-1
Tel:0567-56-2003

2 UDトラックス株式会社

岡崎カスタマーセンター
〒444-0905
愛知県岡崎市宇頭町字小藪40
Tel:0564-32-5007

4 UDトラックス株式会社

小牧カスタマーセンター
〒480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中道29-1
Tel:0568-28-2315



静岡

1 山本デーゼル工業株式会社

〒418-0073

静岡県富士宮市弓沢町487

Tel:0544-27-6611

3 UDトラックス株式会社

富士カスタマーセンター

〒417-0001

静岡県富士市今泉字水深412-1

Tel:0545-52-8711

5 UDトラックス株式会社

藤枝カスタマーセンター

〒426-0009

静岡県藤枝市八幡666-1

Tel:054-644-0023

2 UDトラックス株式会社

沼津カスタマーセンター

〒410-0871

静岡県沼津市西間門73-2

Tel:055-921-3401

4 UDトラックス株式会社

静岡カスタマーセンター

〒422-8005

静岡県静岡市駿河区池田156-1

Tel:054-262-0213


6 UDトラックス株式会社

浜松カスタマーセンター

〒438-0838

静岡県磐田市小立野520

Tel:0538-36-0024




近畿地方

(三重・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・大阪)

三重

- 1 株式会社整備工場東海**
〒511-0837
三重県桑名市大字小泉365
Tel:0594-23-3111
- 2 UDトラックス株式会社**
四日市カスタマーセンター
〒510-0001
三重県四日市市八田3-5-29
Tel:059-365-3288
- 3 UDトラックス株式会社**
津カスタマーセンター
〒514-0397
三重県津市雲出島貫町1272
Tel:059-235-3223
- 4 UDトラックス株式会社**
上野カスタマーセンター
〒518-0817
三重県伊賀市下友生3006-10
Tel:0595-24-0411



滋賀

- 1 西澤自動車工業株式会社**
〒527-0081
滋賀県東近江市布施町655
Tel:0748-22-5646
- 2 UDトラックス株式会社**
滋賀カスタマーセンター
〒520-3043
滋賀県栗東市林426
Tel:077-552-0761




京都

- 1 今北自動車工業株式会社**
〒615-0054
京都府京都市右京区西院月双町76
Tel:075-311-3918
- 2 UDトラックス株式会社**
京都カスタマーセンター
〒613-0036
京都府久世郡久御山町田井東荒見18-1
Tel:0774-45-3300




奈良

- 1 岡田整備株式会社**
〒636-0245
奈良県磯城郡田原本町味間297
Tel:0744-33-0122
- 2 UDトラックス株式会社**
奈良カスタマーセンター
〒639-1112
奈良県大和郡山市白土町222-2
Tel:0743-56-2017



和歌山

- 1 UDトラックス株式会社**
和歌山カスタマーセンター
〒640-8441
和歌山県和歌山市栄谷182
Tel:073-454-4410



兵庫

1 丸栄自動車株式会社

〒669-3461
兵庫県丹波市氷上町市辺48-1
Tel:0795-82-0541

3 親興自動車株式会社

〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2-3-17
Tel:0799-22-1480

5 UDトラックス株式会社

神戸カスタマーセンター
〒658-0025
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町2-19-25
Tel:078-453-1002

7 UDトラックス株式会社

尼崎カスタマーセンター
〒660-0845
兵庫県尼崎市西高洲町26-8
Tel:06-6411-2311

9 UDトラックス株式会社

明石カスタマーセンター
〒674-0093
兵庫県明石市二見町南二見13-2
Tel:078-944-0233

2 丸栄自動車株式会社 神戸支店

〒658-0023
兵庫県神戸市東灘区深江浜町1-4
Tel:078-414-3737

4 親興自動車株式会社 神戸ボルボ・トラック事業部


〒650-0065
兵庫県神戸市中央区港島9-11-1 SKビル
Tel:078-302-5816

6 UDトラックス株式会社

神戸西カスタマーセンター
〒658-0852
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町4-1-1
Tel:078-681-6861

8 UDトラックス株式会社

姫路カスタマーセンター
〒671-2224
兵庫県姫路市青山西4-1-1
Tel:079-266-2111



大阪

1 丸毛自動車工業株式会社 寝屋川工場
〒572-0067
大阪府寝屋川市宝町14-5
Tel:072-826-5561

3 UDトラックス株式会社
西淀カスタマーセンター
〒555-0041
大阪府大阪市西淀川区中島2-1-15
Tel:06-6477-1123


5 UDトラックス株式会社
門真カスタマーセンター
〒571-0041
大阪府門真市柳町20-8
Tel:06-6908-7721

7 UDトラックス株式会社
堺カスタマーセンター
〒593-8328
大阪府堺市西区鳳北町9-19
Tel:072-262-5412

2 丸毛自動車工業株式会社 堺工場
〒590-0982
大阪府堺市堺区海山町4-170
Tel:072-238-4631

4 UDトラックス株式会社
大阪中央カスタマーセンター
〒551-0033
大阪府大阪市大正区北恩加島1-14-19
Tel:06-6555-5523

6 UDトラックス株式会社
八尾カスタマーセンター
〒581-0852
大阪府八尾市西高安町3-33
Tel:072-997-3001




中国地方

(鳥取・岡山・広島・山口)


鳥取

- 1 UDトラックス株式会社**
米子カスタマーセンター
〒689-3514
鳥取県米子市尾高2789
Tel:0859-27-1121




岡山

- 1 ボルボ・トラック中国**
株式会社キャリオン サービス部
〒710-0023
岡山県倉敷市帯高522
Tel:086-429-2429
- 2 UDトラックス株式会社**
岡山カスタマーセンター
〒701-0151
岡山県岡山市北区平野630-1
Tel:086-293-1363
- 3 UDトラックス株式会社**
備前カスタマーセンター
〒705-0035
岡山県備前市木谷213
Tel:0869-67-1111
- 4 UDトラックス株式会社**
水島カスタマーセンター
〒712-8011
岡山県倉敷市連島町連島63-19
Tel:086-446-1144




広島

- 1 胡子自動車工業株式会社**
〒734-0013
広島県広島市南区出島2-14-47
Tel:082-251-0411
- 2 UDトラックス株式会社**
福山カスタマーセンター
〒720-0091
広島県福山市神島町10-17
Tel:084-951-1511
- 3 UDトラックス株式会社**
広島カスタマーセンター
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町4-10-66-5
Tel:082-231-5201
- 4 UDトラックス株式会社**
広島東・呉カスタマーセンター
〒739-2616
広島県東広島市黒瀬町兼広535-5
Tel:0823-83-1123



山口

- 1 新栄自動車株式会社**
〒745-0802
山口県周南市大字栗屋795-2
Tel:0834-25-1615
- 2 UDトラックス株式会社**
周南カスタマーセンター
〒745-0802
山口県周南市大字栗屋830-1
Tel:0834-25-0400
- 3 UDトラックス株式会社**
山口カスタマーセンター
〒754-0001
山口県山口市小郡上郷仁保津5192
Tel:083-974-0023



四国地方

(徳島・高知・香川・愛媛)

徳島

1 中央自動車株式会社

〒770-0873

徳島県徳島市東沖洲1-1-3

Tel:088-636-0508


2 UDトラックス株式会社

徳島カスタマーセンター

〒771-0201

徳島県板野郡北島町北村字鍋井2-13

Tel:088-698-0001



高知

1 有限会社安全整備

〒781-5101

高知県高知市布師田3936-1

Tel:088-845-5044


2 UDトラックス株式会社

高知カスタマーセンター

〒781-5103

高知県高知市大津乙1119-1

Tel:088-866-2330




香川

- 1** UDトラックス株式会社
香川カスタマーセンター
〒761-8031
香川県高松市郷東町796-131
Tel:087-882-2301



愛媛

- 1** UDトラックス株式会社
愛媛カスタマーセンター
〒791-8002
愛媛県松山市谷町甲88-1
Tel:089-978-1314




九州・沖縄地方

(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)


福岡

- | | |
|---|--|
| 1 九州安全モーター株式会社 北九州支店
〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町88-5
Tel:093-571-4731 | 2 九州安全モーター株式会社 古賀工場
〒811-3134
福岡県古賀市青柳3108-7
Tel:092-942-2611 |
| 3 UDトラックス株式会社
苅田カスタマーセンター
〒800-0311
福岡県京都郡苅田町長浜町13-2
Tel:093-434-2341 | 4 UDトラックス株式会社
北九州カスタマーセンター
〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町17-1
Tel:093-581-2302 |
| 5 UDトラックス株式会社
福岡カスタマーセンター
〒813-8623
福岡県福岡市東区多の津1-39-4
Tel:092-629-1123 | 6 UDトラックス株式会社
久留米カスタマーセンター
〒839-0804
福岡県久留米市宮ノ陣町若松1-8
(宮ノ陣新産業団地内)
Tel:0942-38-2003 |




佐賀

- 1 株式会社モトシマ**
〒840-0001
佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田1201
Tel:0952-26-2121
- 2 株式会社モトシマ 鳥栖営業所**
〒841-0047
佐賀県鳥栖市今泉町六枝2465
Tel:0942-83-2465
- 3 UDトラックス株式会社**
佐賀カスタマーセンター
〒849-0936
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本椎823-2
Tel:0952-31-2301



長崎

- 1 UDトラックス株式会社**
長崎カスタマーセンター
〒854-0065
長崎県諫早市津久葉町99-47
Tel:0957-25-2342
- 2 UDトラックス株式会社**
佐世保カスタマーセンター
〒857-1161
長崎県佐世保市大塔町14-23
Tel:0956-32-4147




大分

1 有限会社八幡自動車工業

〒870-1173
大分県大分市大字横瀬400-1
Tel:097-542-3388

2 UDトラックス株式会社


大分カスタマーセンター
〒870-0319
大分県大分市大分流通業務団地1-1-1
Tel:097-593-2315



熊本


1 UDトラックス株式会社

玉名カスタマーセンター
〒869-0301
熊本県玉名郡玉東町稲佐141
Tel:0968-85-3661




宮崎

- 1 UDトラックス株式会社**
宮崎カスタマーセンター
〒880-0121
宮崎県宮崎市大字島之内字境田6341
Tel:0985-39-2341
- 2 UDトラックス株式会社**
日向カスタマーセンター
〒883-0062
宮崎県日向市大字日知屋字大浜12002-34
Tel:0982-54-3270
- 3 UDトラックス株式会社**
都城カスタマーセンター
〒885-1202
宮崎県都城市高城町穂満坊字花立795-1
Tel:0986-58-6601




鹿児島

- 1 株式会社並松自動車**
〒891-0131
鹿児島県鹿児島市谷山港2-3-3
Tel:099-261-8550
- 2 UDトラックス株式会社**
鹿児島カスタマーセンター
〒891-0123
鹿児島県鹿児島市卸本町2
Tel:099-268-5215
- 3 UDトラックス株式会社**
川内カスタマーセンター
〒899-1921
鹿児島県薩摩川内市水引町字荒瀬7521-12
Tel:0996-26-3031




沖縄

- 1** UDトラックス株式会社
沖縄カスタマーセンター
〒901-2122
沖縄県浦添市勢理客4-10-2
Tel:098-877-2301



V O L V O



●記載内容は、第25版2026年9月時点のものです。予告なく変更することがあります。



volvotrucks.jp